

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9232 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9232

EN

A4 portfolio with power bank



Package includes:

1. 4000 mAh power bank
2. Charging cable with type c adapter
3. 20 pages memo pad

Operation

1. Connect the charging station to a USB power supply with the cable provided. The blue indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.
2. You can charge 1 device only
3. Charge times will vary per device
4. Check battery capacity in power bank:
Press the button to check if the power bank needs to be

recharged. The Blue LED lights indicate battery capacity remaining in the power bank as follows – 4 lights = 100%; 3 lights = 75%; 2 lights = 50%; 1 light = 25%

Technical specifications Power bank

Battery type: Lithium-Pol 4000 mAh capacity

Input: 5V – 1A

Output: 5V – 2.1A

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- When connecting the power bank to the device, please use the charging cables and connectors provided from the authorized maker. The use of charging cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property loss and damage to the product and the device.
- Power Bank is compatible with Apple® Products USB Cable/ adapter (Not Included).
- If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cables and try again.
- Battery could explode if disposed of in fire
- Dry location use only
- Shock hazard – Do not open
- Do not overheat batteries by exposure under high temperature and direct sunlight
- A battery should NOT be exposed to water
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and disposed of via through approved outlets
- Please remove the power source after full charging
- Please keep out of reach of children. Do not leave the product unattended whilst in use
- Do not disassemble the product

DE

DIN A4 Portfolio mit Powerbank

Inhalt:

1. 4000 mAh Powerbank
2. Ladekabel mit Adapter Typ C

3. 20 Seiten Notizblock

Betrieb

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an eine USB-Stromversorgung an. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs. Die Kontrollleuchten leuchten permanent, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Sie können nur 1 Gerät aufladen.
3. Ladezeiten variieren je nach Gerät.
4. Überprüfen Sie die Batteriekapazität der Powerbank:
Drücken Sie die Taste, um zu prüfen, ob die Powerbank aufgeladen werden muss. Die blauen LEDs zeigen die verbleibende Akkukapazität wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%

Technische Spezifikationen Powerbank

Batterietyp:	Lithium-Pol 4000 mAh Kapazität
Eingang:	5V – 1A
Ausgang:	5V – 2.1A

ACHTUNG! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

- Beim Anschluss der Powerbank an das Gerät, verwenden Sie bitte nur Verbindungskabel und Anschlüsse von autorisierten Händlern. Die Verwendung von Verbindungskabeln oder Anschlüssen von unautorisierten Händlern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden, sowie an der Powerbank als auch am Gerät führen.
- Die Powerbank ist mit Apple® USB Kabeln / Adaptern kompatibel (nicht enthalten).
- Wenn das Produkt nicht geladen wird, wenn es sich mit dem Gerät verbindet, entfernen Sie alle Kabel und versuchen Sie es erneut.
- Batterien können explodieren, wenn Sie ins Feuer geworfen werden.
- Verwenden Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Gefahr von Stromschlag – Nicht öffnen!
- Überhitzen Sie die Batterien nicht, durch Lagerung bei hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht aussetzen.

- Batterien dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Leere Batterien müssen sofort vom Gerät entfernt werden und dürfen nur über zugelassene Stellen entsorgt werden.
- Bitte entfernen Sie die Stromquelle nach vollständigem Ladevorgang.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Bitte lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Die Ladezeit variiert je nach Gerät.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.

FR

Porte-documents A4 avec chargeur externe

Le pack comprend:

1. powerbank de 4000 mAh
2. câble de charge avec adaptateur type c
3. bloc-notes de 20 feuilles

Fonctionnement

1. Connectez le chargeur externe à une alimentation USB avec le câble fourni. Le voyant bleu clignote lors de la charge. Les voyants restent allumés lorsque la powerbank est complètement chargée.
2. Vous ne pouvez charger qu'un seul appareil
3. Le temps de charge varie en fonction de l'appareil
4. Vérifiez la capacité de la batterie dans la powerbank:
Appuyez sur le bouton pour vérifier si la powerbank doit être rechargée. Les voyants LED bleus indiquent la capacité restante de la batterie dans la powerbank comme suit - 4 voyants = 100%; 3 voyants = 75%; 2 voyants = 50%; 1 voyant = 25%

Caractéristiques techniques

Type de batterie: Lithium-Pol 4000 mAh

Entrée: 5V – 1A

Sortie: 5V –2.1A

ATTENTION! INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

- Lors de la connexion de la powerbank à l'appareil, veuillez utiliser les câbles et les connecteurs fournis par Fabricant agréé. L'utilisation de câbles de transmission ou de connecteurs de fabricants non agréés peut causer des blessures graves ou mortelles, des pertes matérielles, et endommager le produit et l'appareil.
- La powerbank est compatible avec les câbles / adaptateurs USB Apple® (non inclus).
- Si le produit ne commence pas à se charger lorsqu'il est connecté à l'appareil, veuillez essayer de déconnecter tous les câbles et essayez à nouveau.
- La batterie explose si elle est enflammée
- Utilisation dans un endroit sec uniquement
- Risque de choc - Ne pas ouvrir
- Ne surchauffez pas les piles en les exposant à des températures élevées et à la lumière directe du soleil
- Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau
- Les batteries épuisées doivent être retirées immédiatement de l'équipement et éliminées uniquement dans points de vente approuvés
- Veuillez retirer la source d'alimentation après la charge complète
- Veuillez garder hors de portée des enfants. Ne pas utiliser ou laisser le produit sans surveillance pendant l'utilisation
- Ne pas démonter le produit

ES

Cartera A4 con banco de energía

El paquete incluye:

1. 4000mAh powerbank
2. Cable de carga con el tipo-C
3. Bloc de notas de 20 páginas

Operación

1. Conecte el powerbank a un cable USB. El indicador de luz azul parpadeará cuando la carga esté en progreso. Las luces

indicadoras están permanentemente encendidas cuando el banco de energía está completamente cargado.

2. Puedes cargar solo 1 dispositivo
3. Los tiempos de carga variarán según los dispositivos
4. Verifique la capacidad de la batería en el powerbank:
Presione el botón para verificar que el powerbank necesita ser recargado. Las luces LED azules indican la capacidad de la batería: 4 luces = 100%; 3 luces = 75%; 2 luces = 50%; 1 luz = 25%

Especificaciones técnicas Power bank

Tipo de batería: capacidad de Lithium-Pol 4000 mAh

Entrada: 5V – 1A

Salida: 5V – 2.1A

¡ADVERTENCIA! IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

- Al conectar el powerbank de energía al dispositivo del fabricante autorizado. El uso de cables o conectores de un fabricante no autorizado puede dañar el dispositivo.
- Power Bank es compatible con el adaptador / cable de producto USB de Apple® (no incluido).
- Si el producto no comienza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, intente desconectarlo del cable e intente de nuevo.
- La batería explota si se expone al fuego.
- Almacenar en sitio seco
- No manipular - No abrir
- No sobrecaliente las baterías por exposición a altas temperaturas y luz solar directa
- Una batería NO debe estar expuesta al agua
- Las baterías agotadas deben ser tiradas en puntos de recogida autorizados.
- Por favor desconecte de la luz una vez cargado.
- Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños. No use el producto sin supervisión mientras esté en uso
- No desmonte el producto

IT

Portafoglio A4 con power bank

Il pacchetto include:

1. Powerbank 4000mAh
2. Cavo di ricarica con tipo
3. Memopad di 20 pagine

Operazione

1. Collegare la stazione di ricarica a un cavo USB. L'indicatore luminoso blu lampeggerà durante la ricarica in corso. Le spie sono accese permanentemente quando la batteria è completamente carica.
2. È possibile caricare solo 1 dispositivo
3. I tempi di ricarica variano a seconda dei dispositivi
4. Controllare la capacità della batteria nel power bank:
Premere il pulsante per verificare che la batteria di alimentazione debba essere ricaricata. Le spie LED blu indicano la capacità della batteria - 4 spie = 100%; 3 luci = 75%; 2 luci = 50%; 1 luce = 25%

Specifiche tecniche Power bank

Tipo di batteria: capacità al litio da 4000 mAh

Ingresso: 5 V – 1 A

Uscita: 5 V – 2.1A

ATTENZIONE! IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- Quando si collega la power bank al dispositivo
- dal produttore autorizzato. L'uso di linee di trasmissione o connettori di un produttore può essere autorizzato
- causare lesioni gravi o fatali e perdite di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo.
- Power Bank è compatibile con il cavo / adattatore del prodotto USB Apple® (non incluso).
- Se il prodotto non inizia a caricarsi quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi riprova.
- La batteria esplose se disposta nel fuoco
- Solo per uso in luoghi asciutti

- Pericolo di scosse - Non aprire
- Non surriscaldare le batterie per esposizione a temperature elevate e alla luce solare diretta
- Una batteria NON dovrebbe essere esposta all'acqua
- Le batterie esauste devono essere rimosse
- punti vendita approvati
- Si prega di rimuovere la fonte di alimentazione
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare il prodotto incustodito mentre è in uso
- Non smontare il prodotto

NL

A4-portfolio met powerbank

Pakket omvat:

1. 4000mAh powerbank
2. Laadkabel met type
3. 20 pagina's memo pad

Opladen:

1. Sluit het laadstation aan op een USB-kabel. Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het laden. De indicatielampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
2. U kunt slechts 1 apparaat opladen
3. Oplaadtijden variëren per apparaat
4. Controleer de accucapaciteit in de powerbank:
Druk op de knop om te controleren of de powerbank moet worden opgeladen. De blauwe LED-lampjes geven de batterijcapaciteit aan - 4 lichten = 100%; 3 lichten = 75%; 2 lichten = 50%; 1 licht = 25%

Technische specificaties Powerbank

Batterijtype: Lithium-Pol 4000 mAh capaciteit

Ingang: 5V – 1A

Uitgang: 5V –2.1A

WAARSCHUWING! BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES!

- Gebruik bij het aansluiten van de powerbank de laadkabel van de geautoriseerde fabrikant. Het gebruik van laadkabels of connectoren van een niet erkende fabrikant kan ernstig of fataal letsel, verlies van eigendommen en schade aan het product en het apparaat veroorzaken.
- Power Bank is compatibel met Apple® USB -productkabel/ -adapter (niet inbegrepen).
- Als het product niet begint op te laden wanneer het op het apparaat wordt aangesloten, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw.
- Batterij kan exploderen bij contact met open vuur.
- Alleen in droge locaties gebruiken
- Gevaar voor schokken - Niet openen
- Overlaad de batterijen niet door ze bloot te stellen aan hoge temperaturen en direct zonlicht
- Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water
- Lege batterijen moeten worden verwijderd en inleveren bij goedgekeurde winkels
- Verwijder de stroombron na gebruik
- Houdt buiten het bereik van kinderen. Laad het product niet onbeheerd.
- Demonteer het product niet

PL

Portfolio A4 z powerbankiem

W zestawie:

1. Powerbank 4000 mAh
2. Kabel ładujący z adapterem typu c
3. 20-stronicowy notes

Opis

1. Podłącz stację ładującą do zasilacza USB za pomocą dostarczonego kabla. Niebieskie światło wskaźnika będzie migać podczas trwającego ładowania. Kontrolki świecą światłem ciągłym, gdy powerbank jest w pełni naładowany.

2. Możesz ładować tylko 1 urządzenie
3. Czas ładowania zależy od urządzenia
4. Sprawdź pojemność baterii w banku mocy:
Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy powerbank wymaga doładowania. Niebieskie diody LED wskazują poziom naładowania: 4 lampki = 100%; 3 lampki = 75%; 2 lampki = 50%; 1 lampki = 25%

Dane techniczne

Typ baterii: pojemność litowo-polimerowa 4000 mAh

Wejście: 5V – 1A

Wyjście: 5V – 2.1A

OSTRZEŻENIE! WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

- Do łączenia power banku z urządzeniami używaj wyłącznie kabli i złączy autoryzowanych producentów. Używanie kabli i złączy nieautoryzowanych producentów może grozić poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem sprzętu, w tym samego power banku i ładowanego urządzenia.
- Power Bank jest kompatybilny z kablem / adapterem USB produktu firmy Apple® (nie wchodzi w skład zestawu).
- Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu urządzenia, odłącz i ponownie podłącz wszystkie kable.
- Nie wrzucaj baterii do ognia – niebezpieczeństwo wybuchu.
- Używaj tylko w suchych miejscach.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem – nie otwieraj.
- Baterie należy chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Baterię należy chronić przed zachlapaniem wodą.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i przekazać do punktu selektywnej zbiórki.
- Po kompletnym naładowaniu odłącz zasilanie.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie ładowania nie pozostawiaj urządzeń bez nadzoru.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia.